

## RASPADORES DE VIDRO

Para retirar resíduos mais grosseiros dos vidros, utilize um raspador:  
Molhe o vidro, e movimente o raspador de baixo para cima.  
Nunca faça o movimento contrário, pois isso poderá riscar o vidro.

O **raspador de segurança** é utilizado quando a limpeza está em lugar de fácil acesso ao braço do operador.



O **raspador multiuso** é ideal para a remoção de grandes resíduos e pode alcançar áreas de difícil acesso com a ajuda da extensão.

Para sua proteção, ele vem de fábrica com a lâmina não cortante para cima. Não se esqueça de virar essa lâmina antes da primeira utilização em vidro.



**Obs.:** o lado não cortante da lâmina é muito útil para a limpeza de pisos.



**BRALIMPIA**<sup>®</sup>  
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA PROFISSIONAL

[comercial@detrix.com.br](mailto:comercial@detrix.com.br)

(11) 3522 6766

# LIMPEZA DE VIDROS


Folheto ilustrado para auxiliar na utilização do equipamento.




**BRALIMPIA**<sup>®</sup>  
A Nº1 EM SOLUÇÕES PARA LIMPEZA PROFISSIONAL

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS

Com o **lavador** conectado na extensão, molhe todo o vidro.



Conecte o **limpador** na extensão e coloque-o no canto superior deslizando para baixo em linha reta.




Deslize-o, assim, até o final, mantendo o ângulo descrito. A borracha deve tocar o vidro de maneira uniforme.




Quando chegar embaixo, finalize tirando o excesso de água do limpador.



Vá para a faixa seguinte e, com um movimento diagonal, deslize o limpador até embaixo. Continue assim por toda a extensão do vidro.



Na última faixa, incline levemente o limpador (conforme figura em destaque). Deslize-o em linha reta até embaixo mantendo essa inclinação e... pronto!



Obs.: para a limpeza de vidros mais baixos, não é necessário a utilização da extensão. Basta segurar no cabo de fixação e seguir as mesmas instruções acima.

# LIMPEZA DE VIDROS ALTOS

Para limpar vidros altos com segurança, utilize a **extensão** na altura desejada: 3,0m, 4,5m, 6,0m, 7,5m ou 9,0m. O **combinado** de lavador e limpador é utilizado, neste caso, para que você não precise trocar os acessórios da extensão.



Utilize o **combinado** com o lado do lavador já molhado e passe-o em todo vidro.



Vire a extensão e use agora o limpador, seguindo as instruções básicas da página anterior em relação ao ângulo e direção dos movimentos.



# ADAPTADOR ANGULAR

Quando um obstáculo impedir o alcance de uma parte do vidro...



...utilize o **adaptador angular** conectado na extensão.

